

BENUTZUNG DIESES HANDBUCHS

Dieses Werkstatthandbuch beschreibt die Wartungsverfahren für das Modell NX250.

In diesem Handbuch werden die folgenden Abkürzungen zur Identifikation der einzelnen Typen verwendet:

CODE	GEBIET (TYP)	CODE	GEBIET (TYP)
F	Frankreich	G	Deutschland
ED	Europa	GII	Deutschland (*-2)
ND	Nordeuropa		

Folgen Sie den Empfehlungen des Wartungsplans (Kapitel 3), um den optimalen Betriebszustand des Fahrzeugs zu gewährleisten.

Die Durchführung der ersten Inspektion ist sehr wichtig. Sie gleicht den anfänglichen Verschleiß aus, der während der Einfahrzeit auftritt.

Die Kapitel 1 bis 3 betreffen das ganze Motorrad, während die Kapitel 4 bis 19 die einzelnen Teile des Fahrzeugs – nach Einbaupositionen geordnet – beschreiben.

Suchen Sie das gewünschte Kapitel auf dieser Seite auf, und schlagen Sie dann das Inhaltsverzeichnis auf Seite 1 des betreffenden Kapitels auf.

Die meisten Kapitel beginnen mit einer Aufbau- oder Systemzeichnung, Wartungsinformationen und einer Fehlersuchtafel für das betreffende Kapitel. Die nachfolgenden Seiten enthalten ausführliche Beschreibungen der einzelnen Verfahrensweisen.

Wenn Sie die Störungsursache nicht finden können, schlagen Sie im Kapitel 21 STÖRUNGSBESEITIGUNG nach.

Alle in dieser Manua...

INHALT

	ALLGEMEINE INFORMATIONEN	1
	SCHMIERUNG	2
	WARTUNG	3
MOTOR	KRAFTSTOFFSYSTEM	4
	KÜHLSYSTEM	5
	AUSBAU/EINBAU DES MOTORS	6
	KUPPLUNG	7
	LICHTMASCHINE/KICKSTARTER	8
	ZYLINDERKOPF/VENTILE	9
	ZYLINDER/KOLBEN	10
	KURBELWELLE/GETRIEBE	11
	RAHMEN	VORDERRAD/AUFHÄNGUNG/LENKUNG
HINTERRAD/BREMSE/AUFHÄNGUNG		13
HYDRAULISCHES BREMSSYSTEM		14
VERKLEIDUNGEN/AUSPUFFANLAGE		15
ELEKTRISCHE ANLAGE	BATTERIE/LADESYSTEM	16
	ZÜNDSYSTEM	17
	ELEKTRISCHER ANLASSER	18
	BELEUCHTUNG/ANZEIGEINSTRUMENTE/SCHALTER	19
	STROMLAUFPLAN	20
	STÖRUNGSBESEITIGUNG	21